

Amennyiben a **digitális kábeles (DVB-C)** automata keresés nem talál meg minden csatornát, akkor a következő keresési módot javasoljuk:

Beüzemelés ->

Hálózat keresés ->

Digitális kábel ->

- Hálózat: más
- Frekvencia: 346.00 MHz
- Hálózati azonosító: 1
- Keresési lépés: 8000

Amennyiben továbbra is hiányzik csatorna, akkor a honlapon található csatornakiosztás alapján az adott frekvenciát kézi hangolásban próbálja meg.

A fent leírt keresés lépései az alábbi képeken láthatók. Mivel szinte minden TV készüléknek más a menürendszere, így eltérés lehetséges az Ön készülékéhez képest, de a megadandó paraméterek azonosak!

